



C400BL-1 2746Z0001: A
C400BL 2746Z0002: B

C400PC 2746Z0003: C deleted/aufgelassen
C400PC 2746Z0004: C deleted/aufgelassen

Description	Item Pos.	Part number Bestellnummer	A	B	C	Bezeichnung
Housing, printed	1	2746Z0101	1	1	1	Gehäuse, bedruckt
Bottom plate	2	2446Z0201 +)	±	±	±	Bodenplatte
Bottom plate	2	2446Z1701	1	1	1	Bodenplatte
Windshield	3	2445Z1201	1	1	1	Windschutz
Windshield	4	2446Z0501	1	1	1	Windschutz
Printed circuit board, compl.	5	2446M0104	1	1	1	Print, komplett
Electret microphone	6	2846M0601	1	1	1	Elektretmikrofon
Mounting plate	7	2446Z0302	1	1	1	Montageplatte
Cable module	8	0019E0092	-	1	-	Kabelmodul
PCB.-Assembly	9	2397M1019	-	1	-	Print, komplett
Screw M2,5x6	10	0966D2500	-	1	-	Schraube M2,5x6
Cable (B-lock, 1,5 m)	11	0110E0148 +)	±	-	-	Kabel (B-lock, 1,5 m)
Cable (B-lock, 1,5 m)	11	2517K0012	1	-	-	Kabel (B-lock, 1,5 m)
Cable per meter	11	1801Z8901	-	2m	-	Kabel per m
Cable (mini-jack, stereo, 2 m)	11	2519K0004	-	-	1	Kabel (Mini-Klinke stereo, 2 m)
Cable tie	12	1000N0014	-	1	-	Kabelbinder
B-lock connector, solderable	--	0016E0269	1**)	-	-	B-lock Stecker, lötlbar
Velcro tape	--	2445Z0602	1	1	1	Klettband
Mini-jack to ¼" adapterplug	--	0018E0335	-	-	1	3,5 / 6,3mm Adapterstecker

+) former version, can be used up / frühere Variante, kann aufgebraucht werden

*) To open, insert a screwdriver in one of the slots indicated by arrows and press sidewall of housing 1 outwards until the bottom plate 2 is released at one side.

**) for replacement purposes

*) Um das Mikrofon zu öffnen, setzen Sie einen passenden Schraubenzieher in einen der durch Pfeile gekennzeichneten Schlitz ein und drücken die Seitenwände des Gehäuses 1 nach außen, bis die Bodenplatte 2 an einer Längsseite ausrastet.

**) für Ersatzzwecke

